

شرکت آسان سیستم مینا

[www.easysoft.ir](http://www.easysoft.ir)



EasySoft

راهنمای اتصال به دستگاه کارت خوان



شرکت پرداخت الکترونیک سپهر

مرداد ۱۴۰۳



## ۱- مقدمه

با دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت پرداخت الکترونیک سپهر شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل شده و مبلغ را به صورت اتوماتیک از نرم افزار به دستگاه کارت خوان ارسال نمایید.

## ۲- تنظیمات دستگاه

در این بخش نحوه اتصال دستگاه کارت خوان از طریق شبکه LAN به کامپیوتر توضیح داده خواهد شد. برای این منظور بایستی ابتدا دستگاه خود را با کابل LAN به کامپیوتر یا مودم متصل کنید. پس از اتصال دستگاه به مودم، این دستگاه در شبکه محلی شما قرار می‌گیرد و دارای IP می‌گردد.

سپس از پشتیبان کارتخوان شرکت پرداخت الکترونیک سپهر تا کارخوان شما را بروی حالت PC POS قرار دهند.

## ۳- تنظیمات نرم افزار

داخل نرم افزار از طریق منوی تعاریف وارد بخش کارت خوان ها شده و زدن دکمه جدید کارت خوان با پارامترهای زیر را تعریف کنید:

- نام کارت خوان: یک نام اختیاری بنویسید
- الگوریتم ارتباط: یک الگوریتم انتخاب نمایید (ارتباط مستقیم، ارتباط با واسط ۱ یا ارتباط با واسط ۲)
- شرکت ارائه دهنده: پرداخت الکترونیک سپهر
- نوع ارتباط: شبکه یا USB
- آدرس IP: آدرس آی پی دستگاه را وارد نمایید مانند: 192.168.1.105
- ترمینال: نیاز نیست

تصویر زیر یک نمونه کارت خوان تعریف شده را نشان می‌دهد:



پس از تعریف کارت خوان می توان از بخش ها مختلف نرم افزار مانند ثبت فاکتور فروش مبلغ فاکتور را به کارت خوان ارسال کرد.

#### ۴- تماس با ما

جهت تماس با شرکت آسان سیستم مینا و یا ارسال پیشنهادات و انتقادات خود می توانید به یکی از روش های زیر عمل نمایید:

۱- تماس با شماره های موجود در آدرس <https://easysoft.ir/Contact>

۲- ارسال پیام از طریق آدرس <https://product.easysoft.ir/Contact>

۳- ارسال ایمیل به [info@easysoft.ir](mailto:info@easysoft.ir)

۴- دانلود و نصب رایگان نرم افزار <https://product.easysoft.ir/>